

DETECCIÓN DE FALLOS PARA EL DOLPHIN DIAGNOSTIC

Tenga en cuenta que algunos de los síntomas sólo son relevantes para ciertos tipos de modelos específicos*

Síntoma	Posible motivo	Acción correctiva
1. El cable se tuerce o se enreda	No se cambió la posición diagonal de la manija. Obstrucción en la piscina. Forma particular de la piscina. Se atasca en la cubierta del drenaje principal. En todos los casos antes mencionados. Exceso de cable en la piscina (sólo el cable del Swivel).	Cambie la posición diagonal de la manija después de cada uso. Elimine las obstrucciones de la piscina. Contáctese con su distribuidor. Instalar el cable con el Swivel Apague el filtro e instale el aro de la cubierta del drenaje principal. Enderece el cable y tiéndalo al sol periódicamente. Quite el excedente de cable de la piscina.
2. El Dolphin se desplaza en círculos	Hay suciedad en las partes móviles. Bolsa del filtro tapada. Las pistas están gastadas por el uso normal. La fuente de alimentación está en la posición incorrecta. Montaje incorrecto de la tapa de la base. El agua de la piscina no cumple con las especificaciones.	Retire la suciedad de las partes móviles. Limpie la bolsa del filtro. Contáctese con su distribuidor. Cambie las pistas. Coloque la fuente de alimentación en una posición tal que el Dolphin pueda llegar a todas las paredes. Trabe la tapa de la base en la posición correcta. Corrija las condiciones de la piscina y del agua.
3. El Dolphin no llega a todas las áreas de la piscina.	La fuente de alimentación está en la posición incorrecta. El Dolphin no trepa las paredes. (Sólo relevante para los modelos o versiones de Dolphin que trepan las paredes). Hay algas en las paredes y en el piso. El filtro de la piscina y la bomba están encendidos. No se desplaza de costado en las paredes. El Dolphin no gira a 90° en el piso o gira a más de 90°.	Coloque la fuente de alimentación en una posición tal que el Dolphin pueda llegar a todas las paredes. Revise los motivos por los que no trepa las paredes, presentados más abajo. Cepille las paredes y el piso. Apague el filtro y la bomba de la piscina y ejecute otro ciclo de limpieza. Asegúrese de que la manija esté en la posición diagonal. Mejore los movimientos sobre el piso cambiando la posición de los flotadores de la manija o quitando uno o ambos flotadores de la manija.
4. El Dolphin no trepa las paredes	El Dolphin está demasiado pesado. Mucha suciedad en la piscina por comienzo de temporada. Hay algas en las paredes. La temperatura del agua es demasiado baja/demasiado alta. Los cepillos están gastados. Los cerámicos de las paredes están resbaladizos. Quedó basura en el impulsor. El Dolphin está demasiado liviano; quedó aire atrapado. Nivel de pH inadecuado. Cepillos incorrectos.	Vacíe y lave la bolsa de filtro. Contáctese con el distribuidor. Utilice bolsas de filtro especiales para grandes desechos. Cepille las paredes. La temperatura ideal del agua varía entre 12 y 32°C. Cambie los cepillos; contáctese con su distribuidor. Consulte con su distribuidor sobre los cepillos especiales. Desenrosque o retire el tubo del impulsor. Limpie el impulsor. Invierta el Dolphin de arriba hacia abajo, debajo el agua, para eliminar el aire que hubiera quedado atrapado. Revise el nivel de pH; debe estar entre 7 y 7,2. Consulte con su distribuidor.
5. Los motores no funcionan	El impulsor está bloqueado. El sistema accionador está bloqueado. Problema en la unidad de motor eléctrica, en el cable o en la fuente de alimentación.	Desenrosque o retire el tubo del impulsor. Limpie el impulsor. Limpie las pistas y las ruedas. Consulte con su distribuidor y el centro de servicio.
6. El Dolphin no se hunde	Hay aire atrapado en la bolsa del filtro. El Dolphin flota debido al gran contenido de sólidos que hay en la piscina (sal). Los cepillos Wonder o combinados (trepar) están secos.	Invierta el Dolphin de arriba hacia abajo, debajo el agua, para eliminar el aire que hubiera quedado atrapado. Lave la bolsa del filtro. Retire el calcio u otros sedimentos químicos. Abra las dos aletas de entrada que están en la tapa de la base para eliminar la suciedad y/o el aire atrapado. En forma conjunta con el distribuidor/centro de servicio: retire los flotadores de la manija y/o colóqueles un peso de 250 g (8 onzas) a la cubierta de entrada de la base. Remoje los cepillos en agua.
7. Hay burbujas de aire que escapan del tubo del impulsor o el Dolphin se desprende de la pared en la superficie del agua.	El Dolphin trepa demasiado alto	En forma conjunta con el distribuidor/centro de servicio: retire los flotadores de la manija y/o colóqueles un peso de 250 g (8 onzas) a la cubierta de entrada de la base.
8. Negligencia del operador	El operador dañó el Dolphin. El operador jaló del cable. El operador no mantiene el Dolphin. El Dolphin trabajó fuera del agua. La fuente de alimentación o la unidad del control remoto se mojaron. Desgaste por uso normal.	Cambie las partes rotas/dañadas. Repare el cableado eléctrico flojo. Compre o limpie la bolsa del filtro y el Dolphin. Los cierres estancos pueden estar dañados. Reemplace la unidad del motor. Una o ambas unidades podrían estar dañadas y habrá que repararlas o cambiarlas. Envíe el Dolphin para que le hagan un servicio de rutina.